



AlphaCity

Corporate Carsharing

AlphaCity Corporate CarSharing

Introductie

1. Verschil nieuw deelsysteem t.o.v. oud deelsysteem
2. Hoe de AlphaCity auto te gebruiken
3. Hoe parkeer je de auto en beëindig je een reservering


1 AlphaCity Corporate Carsharing Verschil nieuw deelsysteem t.o.v. oud deelsysteem

AlphaCity Corporate CarSharing

Nieuw VS Oud

Verschil nieuw deelsysteem t.o.v. oud deelsysteem:

Onboard display	On board display	Nee (Service Center via eigen mobiel)
	Eigen pincode	Nee
	Tankpas detectie (in auto)	Nee
	Beoordelen exterieur (in auto)	Nee
	Beoordelen interieur (in auto)	Nee



Er is dus **geen AlphaCity scherm** meer aanwezig in de auto

2 AlphaCity Corporate Carsharing Hoe de AlphaCity auto te gebruiken?

AlphaCity Corporate CarSharing

Reservering starten (1/3)

- Voordat je de auto betreedt is het raadzaam om deze te controleren op eventuele schade aan het **exterieur & interieur**.
- Schade?

+31(0)76 579 3001



alphacity.nl@alphabet.com



AlphaCity Corporate CarSharing

Reservering starten (2/3)

De auto kan **verschillende statussen** laten zien d.m.v. **LED lampjes** op de reader:

Beschikbaar voor reservering	Gereserveerd	Telematica box communiceert met AlphaCity backend	Toegang geweigerd
			




- Wanneer je arriveert op de tijd van je reservering zou je een **oranje** led light moeten zien.

AlphaCity Corporate CarSharing

Reservering starten (3/3)

Vanaf 15 minuten voor de (geplande) aanvang van je reservering kan de auto worden geopend.

1. Houd **2 seconden** de kaart voor de reader 
2. Na ontgrendeling van de deuren kan de motor direct worden gestart.

- Als veiligheidsmaatregel is een **startonderbreking** ingebouwd in de AlphaCity auto. Deze zal geactiveerd worden indien je de **motor niet binnen 2 minuten hebt gestart** na ontgrendeling van de deuren. Tevens zal deze geactiveerd worden wanneer de motor is uitgezet en er **2 minuten geen handeling** wordt uigevoerd.

- ✓ Houd het pasje voor de reader (aan de binnenkant) en de motor kan weer gestart worden.



3 AlphaCity Corporate Carsharing
Tanken, Parkeren en Reservering beëindigen

AlphaCity Corporate CarSharing

Tanken

- In de auto bevindt zich een brandstofpas waarmee de auto afgetankt kan worden. Deze kunt u vinden in de middenarmsteun.
- De pincode voor de brandstofpas kunt u vinden op de tankklep.
- Houd rekening met de volgende bestuurder en laat de auto niet met een lege brandstoftank achter.



AlphaCity Corporate CarSharing

Parkeren en reservering beëindigen

Parkeren	Reservering beëindigen
1. Motor uit	Motor uit
2. Stap uit en sluit de deuren	Stap uit en sluit de deuren
3. Kaart 2 seconden tegen de reader	Kaart 7 seconden tegen de reader
4. Deuren vergrendelen, led light brandt oranje.	Deuren vergrendelen, led light knippert blauw en springt vervolgens op groen.
	

Bedankt voor je aandacht.

Fijne kilometers gewenst!

Mocht je nog vragen hebben omtrent AlphaCity, neem dan contact op via +31 76 579 30 03 of stuur een email naar alphacity.nl@alphabet.com.